## 取扱説明書 P420



取扱説明書 No. 980292-071 Rev.B

© 2003 Zebra Technologies Corporation

#### はじめに

この説明書には、Zebra Technologies Corporationにより製造されたZebra P420シ リーズ・カードプリンターの取り付けおよび取扱い情報が記載されています。

#### 装置の返却に関する許可 =

保証範囲内または保証範囲外の修理のために、Zebra Technologies Corporation に機 器を返送する場合、その前にReturn Materials Autholization (RMA:返却マテリア ルオーソリゼーション)番号について、Repair Administration (修理管理)に問い合わ せてください。元の梱包材で機器を再度包装し、外側に RMA 番号をはっきりと記載してく ださい。機器を、送料前払いにて下記の住所まで返送してください。

#### 米国および中南米諸国:

Zebra Technologies Corporation Card Imaging Division 1001 Flynn Road Camarillo, CA. 93021-8706.USA 電話: +1 (805) 579-1800 ファックス: +1(805) 579-1808

#### ヨーロッパ、アジア、太平洋諸国:

Zebra International, Southern Europe Zone Industrielle, Rue d'Amsterdam 44370 Varades, France 電話: +33 (0) 240 097 070 ファックス: +33 (0) 240 834 745

#### 著作権告示

本書には、Zebra technologies Corporationが所有権を有する情報が含まれています。 本書および本書に記載の情報については、Zebra Technologies Corporationが著作権 を有しており、何人も Zebra よりの書面による承認なしに、全部または一部を複製するこ とはできません。本書に含まれる情報が発行日において最新かつ正確であるよう努力して おりますが、本書に誤りがない、あるいは明細事項がいずれも最新であるという保証はあ りません。Zebraは、製品の改良に応じて随時変更を加える権利を保有しています。

#### 登録商標

P420はサービスマークであり、Zebra はZebra Technologies Corporationの登録商標 です。Windowsおよび MS. DOSはMicrosoft Corp. の登録商標です。他の商標または登録 商標はすべて、各所有者のマークです。

#### お願い

保証期間を決定し、テクニカル・サポートへのアクセスを用意するために、保証登録カードをすぐにお送りください。

Zebra は、エンドユーザーの購入日から 12ヶ月間、資材および製品に欠陥がないよう、通常の使用およびサービスにおける機械部品、コントロール・エレクトロニクスおよびパワーサプライを保証します。 Zebra は、エンドユーザーの購入日から 12ヶ月間、資材および製品に欠陥がないよう、通常の使用およびサービスにおける印字ヘッドを保証します。購入証明または製品登録が必要です。購入証明も製品登録も示されない場合は、元の購買者(取扱い業者あるいは販売者)への出荷日により、保証期間が決定されます。

静電気放電ダメージ、劣悪な温度および湿度条件、あるいは物理的な乱用(例えば不適切な包装、輸送、Zebraの許可なく個人により行われた修理やサービスなどがあるが、これらに限定されることはない)から機器を保護する注意を怠った場合、保証は無効となります。Zebraが承認したメディア以外を使用した場合、保証は無効となります。保証期間に欠陥とみなされ、Zebraに返却された機器あるいはパーツについては、Zebraがそのオプションにおいて、修理または交換します。

上記の保証は唯一のものであり、書面においても口頭においても他の保証は言明されず、暗示されることもありません。Zebra は、特定の目的のための、売買および適合に関する暗黙の保証については認めません。

#### 適合の宣言・



ヨーロッパ審議会のディレクティブ		標準規格	
92/31/EEC および 93/68/EECにより修正さ	EMC Directive	EN 55022-B	RF 放出のコント ロール
れた89/336/EEC	EMC Directive	EN 500082-1 1992	電磁波傷害に対する 免疫性
93/68/EECにより修正さ れた73/23/EEC	低電圧 Directive	EN 60950	製品の安全性



型式: P420は、以下の仕様に適合しています。

FCC パート15、サブパートA、セクション15.107(a) およびセクション15.109(a) クラスA デジタル式装置

#### 追加情報:

本装置はFCC 基準のパート 15 に適合しています。以下の2つの条件に従い作動します:(1) 本装置は有害な電波障害を引き起こさない。(2) 本装置は、好ましくない機能を引き起こす可能性のある電波障害を含むすべての干渉現象を受け入れる。

#### カナダ市場への情報・

本装置は、カナダ産業 ICS-003 クラス A の条件を満たしています。

#### Zebra P420 プラスチックカードプリンターをお選びいただき、有難 うございました。

本プリンターは、個人ID用、アクセスコントロール用、来客用、メンバーシップ用、セールスプロモーション用、荷物用などのカード、バッジ、タグを作成するのに最適です。


このマニュアルにより、能率よくスタートし、この新しいカードプリンターを使いこなしてください。

#### P420 プリンターモデル

Zebraの製品番号について:

Zebraカードプリンターシリーズの番号付けとレタリングシステムについて 簡単に説明します。

P420プラスチックスエックカードプリンターは、Dye Sublimation (染色 昇華) および Resin Thermal Transfer Technologie (樹脂熱転写技術) を採用しています。モデル番号には、下記のように取り決められたレタリングによって表現されるオプションを特定する識別子が含まれています。



本マニュアルでは、以下のようなアイコンが重要な情報を示しています:



#### 一般的な重要情報



機械上のリスク、例えば機器へダメージを与えたり、人に危害が及ぶ可能性のある可動パーツに関連するもの。



電気的なリスク、例えば電気ショックを引き起こしたり、人に危害が及ぶ可能性のある露出電圧ポイント



静電気放電 (ESD) が部品にダメージを与える可能性 のあるエリア。静電気防止リストバンドを使用して 下さい。



やけどを引き起こす可能性のある、高温の危険。



カバーを開ける時間を少なくして、カードプリンターを清潔に保って下さい。

### 目次

1			
ス	タ、	ートする 1	
	1.1	カードプリンターの包装を解く	1
	1.2	インジケーターおよびコントロール	3
	1.3	プリンターの設置	4
	1		
拇	悼		5
JAN .		プリンターの特性	5
		リボンの取り付け	6
		カードの挿入	8
		<b>A-</b> カードフィーダー	8
		B- カードクリーニングカートリッジ	10
		<b>C-</b> カード厚み調節レバー	11
		D- カードアウトプットホッパー	11
		! リジェクトカードボックス	12 14
		デストカードの印刷	15
		プリンターメニュー情報	16
	サン	′プルカードの印刷	19
	,	<b>A-</b> ドライバーのWindows 95/98へのインストール	20
		B- ドライバーのWindows NT4.0へのインストール	21
		<b>D-</b> サンプルカードの印刷	21 22
		D- 9 2 7 70 X 1000 F10/H1	22
A			
4	クリ	ーニング	23
	4.1	クリーニングシステム	24
		印字ヘッドのクリーニング	25
	4.3	カードクリーニングカートリッジ	26
故			29
		/LCDディスプレイメッセージの解説	29
	5.2	印刷クオリティの問題	32
6	\		
技	術	仕様	35

付録A - 磁気カードストライプ エンコーダー	39
はじめに	39
<b>A-</b> メディア挿入方向	40
B- 磁気エンコーダークリーニング	41
付録 B - スマートカード コンタクトステーション	40
はじめに	
<b>A-</b> メディア挿入方向	43
B- スマートカード・コンタクトステーション・インターフェイス	43
付録 C - アクセサリーおよび付属品	44
The state of the s	
リボン	44
カード	45
アクヤサリ	46

## スタートする

## 1.1 カードプリンターの包装を解く


P420プリンターは、ダンボールと静電気防止保護バッグに入って輸送されます。プリンターを動かしたり、再送付する場合に備え、これらの包装を保管しておいてください。

包装を解く際に、ダンボールを見て、輸送時に損傷されなかったかどうか確認してください。

プリンターの操作と保管に適した清潔でホコリのない環境を確保してください。

スタートする 1

ユーザー用書類に加え、以下のアイテムがP420プリンターに含まれているか確認してください。




もし足りないアイテムがあれば、取扱い業者に連絡してください。 新たに注文される場合は、本マニュアルの付録Cを参照してください。

2 スタートする

## 1.2 インジケーターと コントロール

P420プリンターには、LCDディスプレイ、2つのLED、および2つのパネルボタンが付いています。



#### LCD ディスプレイ

#### 16 文字のLCD ディスプレイは、下記のように使用されます :

- 現在のプリンターのステータスを表示します。
- オペレーターメッセージおよびサービスメッセージを表示します。(5章)

#### LED :

#### 2つのLED は下記のように使用されます:

- ■緑:パワーLED
- 黄色: 警告LED (ビーパー付)

この警告LEDは、エラー状態が存在するときに作動します。

ビーパーが警告信号音を3回発し、当てはまるエラーメッセージがLCDディスプレイに現れます。

#### パネルボタン:

#### メニューボタン (左) は下記のように使用されるプッシュボタンです:

- これを押すと、プリンターがメニューモードになり、LCDディスプレイに READY が表示されます。
- メニューモードにおいて、メニューオプションをスクロールするために 使用します。

#### クリアボタン(右)は、下記のように使用されるプッシュボタンです:

- ・エラー状態をクリアします(LCDディスプレイがエラーレポートを表示し、警告LEDが作動しているとき)
- エラーを引き起こした操作を自動的に再度実行します。
- メニューモードにおいて、メニューオプションを選択します。


注:ボタンを押すと信号音を発します。

## 1.3 プリンターの設置


以下の説明に従ってP420プリンターを設置してください。





注意:P420プリンターのACパワーは、680~280 mAに 相当する、110~230 V AC、60~50 Hz に限定してく ださい。サーキットブレーカーまたは類似の装置を使 用する際は、超過電流を16アンペア以下に限定してく ださい。操作者、コンピューター、またはプリンター が濡れるような場所でプリンターを操作しないでくだ さい。人に危険が及ぶ可能性があります。プリンター は、アース電源に接続し、過電圧および地絡故障から 適切に保護してください。




1. プリンターを、各面に容易にアクセスでき るような場所に設置してください。横になっ たり、逆さまになった状態でプリンターを使 用しないでください。











**注意**:接続がしっかりされていないと、操作が中断された り、予想外の事態が起こる可能性があります。電源コード が損傷された場合には、正確に対応するコードに取り替え てください。長さが3メートル未満のパラレルコードのみ 使用してください。




スタートする



## 2. 1 プリンターの特性

下図は、P420プリンターの特性を示しています。



#### 標準特性

- 1. 印字ヘッド
- 2. 印字ヘッド ロック解除レバー
- 3. マニュアル入れ
- 4. カードアウトプット ホッパー
- 5. カードクリーニングカートリッジ6. リジェクトカードボックス
- 7. LCD ディスプレイ および2つのパネルボタン
- 8. カードフィーダー + カバー 9. カード厚み調節レバー

注:プリンター内の青いアイテムは、ユーザーにより操作可能です。

オプショナル特性

ション


A. 磁気エンコーダーステーション B. スマートカードコンタクトステー

## 2.2 リボンの取り付け


P420プリンターには、認可されたリボン(付録 C 参照)を使用してください。Resin Thermal Transfer (樹脂熱転写)および Dye Sublimation(染色昇華)リボンは、本P420プリンターのために特別に考案されたものです。より良い性能とプリンターの寿命 (印字ヘッド) のために、常に認可リボンを使用してください。



印字ヘッドと印字ヘッドキャリッジ上の電気部品 に触れないでください。人体またはその他の面からの静電気エネルギーの放電により、印字ヘッド またはこの装置に使用されている他の電気部品を 損傷するおそれがあります。




1. パッケージからリボンを取り出して ください。




2. プリンターの電源が入り、READYとなっている状態で、カバーを開け、印字ヘッドロック解除レバーを押し下げ、印字ヘッドキャリッジを開けてください。印字ヘッドキャリッジがポンと開きます。

次ページに続く...



巻き取り軸 「かちっという音」

3. リボンを(印字ヘッドキャリッジの下の)供給軸に取り付け、(テープが付いた)空の芯を巻き取り軸に取り付けます。リボンが供給軸の上端からきていて、巻き取り軸の上端に送られているかどうか、確認してください。



**4.** 印字ヘッドロックレバーを、ロックされたことを示すかちっという音が聞こえるまで押し下げてください。

5. カバーを閉めてください。



印字ヘッドがロックされる際に、リボンが自動的 に連動します。



カバーが開いているときにカードを裏返すと、 カードフリッパーが作動せず、エラーが表示され ます。


操作 7

## 2.3 カードの挿入


カードの挿入、プリント、回収を容易にするために、P420は以下のアイテムを備えています:

#### A - カードフィーダー


このアイテムはカード挿入のために使用されます。



1. カードフィーダーカバーの両側に指をあて、カバーを時計回りにオープン位置まで回して開けてください。



**2.** 図に示すようにカードをフィーダー \* に挿入してください。



)




印刷のクオリティを損なう可能性があるので、カードを 折り曲げたり、印刷表面に触れないようにしてください。カード表面は清潔かつホコリがないようにしてくだ さい。常に密封容器の中にカードをストックしておいて ください。カードはなるだけ早く使うようお勧めしま す。カードが互いに貼りついている場合は、カードを注 意深くシャッフルしてください。


\*カードに必要な条件および性能については、6章の技術仕様を参照して下さい。

操作 9


#### **B** - **カードクリーニングカートリッジの取り付け** このアイテムは、プリンターの中に挿入されるカードを クリーニングするために使用します。



1. パッケージからカードクリーニング カートリッジを取り出してください。



2. プリンターカバーを開け、クリーニングカートリッジの場所から、黄色いリマインダーテープを取り除いてください。



3. この組み立て部上端の矢印がプリンターの後部を向いているか確かめてください。

組み立て部をプリンター上の溝に固定し、下に向かって回転させてください。 組み立て部が適切にロックされているか確認してください。

#### C- カード厚み調節レバー

このアイテムはユーザーが操作するもので、カードが一度に1枚だけプリンターに挿入されるようにし、詰まりを防止します。



カバーを開け、使用するカードの厚みに合った位置にレバーを調節してください。カードの厚みが異なる場合にはこの操作を繰り返して下さい。

(製造時には、カード厚み30 mil (0.762 mm) にセットされています。) 下図を参照してください。

#### カード厚み:

A - 60mil (1.524mm) から50mil (1.27mm)


B - 40mil (1.016mm)

C - 30mil (0.762mm)

D - 20mil (0.508mm)


E\* - 20mil (0.508mm)未満

\* 一番低い位置からスタートし、カードの厚みに合うよう、レバーを持ち上げてください。 その他のカード厚みについては、一番低い位置からスタートし、カードが入るまでレバーを持ち上げてください。



#### D - カードアウトプット ホッパー

印刷されたカードはここに集められます。



カードアウトプット ホッパーをカード出口 開口部の下端にひっかけて、プリンターに 取り付けてください。

操作 11


## 2.4 yyzzzzzzzz

P420プリンターにはリジェクトカードボックスが付いています。暗号化が完全でない場合には、カードがリジェクトカードボックスに出てきます。P420プリンターは、リジェクトカードボックスに入ったカードの枚数をカウントします。20枚になるとプリンターが停止し、黄色のLEDが点滅して、リジェクトボックスを空にするようLCDメッセージが表示されます。

#### REJECT BOX FULL


#### メ*ンテナンス時期*

← LCD画面がこのメッセージを表示したとき




#### メンテナンス方法


1. 図に示すように、リジェクトカードボック スドアの上端を押してください。ドアが下に 回転して開きます。



2. リジェクトカードボックスからカードを全て取り出します。




**3.** リジェクトカードボックスドアを持ち上げ、上端を押してください。ロック位置を示すかちっという音がします。



4. フロントパネル上のクリアボタンを押すと、処理中のプリンタージョブを再開し、リジェクトカードカウンターがクリアされます。

## 2.5 カードを1枚ずつ挿入するには

カードを1枚ずつ挿入する際には、カードフィーダーカバーの横の手動挿入スロットを使用することができます。クリーニングカードは、このスロットを通して手動操作で挿入します。カード手動挿入がうまく作動するために、フィーダーを空にしてください。




1枚ごとの印刷の場合、フィーダーの横のスロットを通してカードを挿入してください。


一度に2枚以上のカードを入れないでください。

## 2.6 テストカードの印刷

リボンおよびカードをセットすれば、P420プリンターを使って 印刷することができます。プリンターの作動状況をチェックす るため、テストカードを印刷してください。




- 1. LCD画面が「SELF TEST」を表示するま で、メニューボタンを押してください。
- 2. 次にセレクトボタンを1回押してくださ



3. 数秒後にテストカードが印刷されま す。LCDディスプレイが印刷状態を表示 します。

テストカードは、カードの両面に印刷され ます。

テストカード例



表面



裏面

## 2.7 プリンターメニュー情報

本プリンターには、LCDディスプレイおよび、プリンターメニュー にアクセスできる2つのキーボタンが付いています。

メニューモードに入るにはメニューボタンを使用してください。



ディスプレイの一番上の行はメニュー情報を表示します。ディスプレイの2 行目は、現在のメニューアイテムに対応する、2つのキーボタン[次へ]および「選択]の機能を明示します。


メニューモードに入ってから10秒以内に2つのキーボタンのどちらも押さなければ、プリンターはREADYモードに戻ります。

次ページを参照してください。

### P420 LCDメニュー系統図

\*プリンターが磁気ストライプエンコーダーを備えている場合

10



操作 17

# サンプルカード の印刷

P420 プリンターで印刷するには、Windows プリンタードライバー、カードデザイン/制作ソフトウェア、またはプリンターインターフェイスを通じた、プリンターコマンドレベルのプログラミングが必要です。

P420 カードプリンターには、プリンターを備えたドライバーを使用する Windows 95/98 および Windows NT 4.0 ソフトウェア アプリケーション プログラムのどちらでも使用することができます。

この項には、両面カードのカラー印刷 (6-パネルカラーリボン YMCKO Kを使用) および Windows プリンタードライバーに関する 情報が記載されています。



更新されたプリンタードライバーバージョンをインストール する前に、必ず、既に存在するプリンタードライバーバー ジョンをコンピューターから削除してください。

19

## A. Windows 95/98にP420プリンタードライバーをインストールするには、以下の操作を行なってください。

**重要** - あなたのPCのプリンターポートが、標準モードにセットされているか確認し、さらにこのプリンタードライバーの以前のバージョンを削除したか確認してください。不明な場合には、あなたのコンピューターサービスに連絡してください。

このインストールには、インストールドライブとして、フロッピードライブ「A」またはCD Romを使用し、プリンターはオフラインで使用します。

- コンピューター、次いでWindowsをスタートしてください。
- ドライブ「A」またはCD ドライブに、「Zebra Software」のフロッピーを挿入してください。
- Windowsにおいて、Startボタンをクリックし、まずSettinngs、次いでPrintersを選択してください。
- Add printer アイコンとNextをダブルクリックしてください。
- Local Printerが選択されていることを確認し、Nextをクリックしてください。
- Have Diskをクリックし、次いで'A:\win95' と入力し、OKをクリックしてください。
- P420 カードプリンターが表示されます。その後Nextをクリックしてください。
- LPT 1: Standard Printer Port を選択してNextをクリックします。 Default Printer にセットするようにYesを選択し、Finishをクリックしてインストールしてください。

Printer Wizard が必要なファイルをあなたのPCにコピーし、 P420 プリンタードライバーのインストールが完了します。



## B. Windows NT 4.0にP420プリンタードライバーをインストールするには

このインストールを実行する行政上の権利をあなたが持っているか確認してください。あるいはあなたのコンピューターサービスに連絡して下さい。

プリンターをオフラインで使用するため、Not Shared にセットしてください。

ステップ 6以外の、Windows 95/98用のインストール処理を行います。 ステップ 6では、代わりに'A:\nt40'と入力し、OKをクリックします。

プリンタードライバーがうまくインストールされたら、プリンターに合せて構成する必要があります。Windows アプリケーションから印刷する際には、このドライバーは複数のプリンター特性をコントロールします。この特性には、P420 Plastic Card Printer **Properties**を通じてアクセスできます。このプロパティにアクセスするには、**Printers**の中の**P420 Card Printer**アイコンを選択してください。次いで**File** メニューをクリックし、**Properties**を選択してください。

#### C. プリンタードライバーオプションのセット

P420 プリンター画面が現れます。オプションを以下のように変更してください。


- Printerタブ上で磁気エンコーダー特性を構成してください。プリンターが磁気エンコーダーオプションを備えている場合は、With Magnetic Encoderオプションを選択してください。
- **Card**タブ上でカードの方向を選択してください: Landscape (ランドスケープ) または Portrait (ポートレート) - **Landscape** を選択してください。
- **Ribbon** タブ上でリボンタイプを選択して下さい。標準6-パネルリボンとして**YMCKOK**を選択してください。
- 同じタブ内で、Black Panel エリアへ進み、Text Onlyを選択してください。このオプションにより、カラーリボンからブラック樹脂パネルを用いてテキスト印刷を行なうことができます。
- Zebra P420 Printer Properties画面を閉じてください。

これでメディアを入れ、プリンタードライバーのセットアップが完了したので、P420プリンターを使って印刷する用意ができました。

#### D. サンプルカードの印刷:

以下のステップに従って、最初のカードを印刷してください。

- Microsoft Wordソフトウェアに進んでください。
- プリンターがデフォールトプリンターとして選択されていない場合、Fileメニューに進みPrinterを選択してください。次いでプリンターネームリストの中からZebra P420 Card Printerを選択してください。プリント ダイアログ ボックスを閉じてください。
- Fileメニューに戻り、Page Setupを選択して下さい。
- **Paper Size** タブを選択し、**Paper Size**の中の**Card**を選択してください。 次いで方向: Landscapeを選択して下さい。
- Marginsタブに進み、上下左右の余白を0バリューにしてください。
- **OK**を押してページセットアップ ウィンドウを閉じてください。
- カードが画面上に現れます。
- 以下に示すように、カードの両面をデザインしてください。



- 印刷準備ができたら、Fileに進み、Printを指示してください。
- プリンターがカードを送り込み、印刷を開始します(データのダウンロード時間は、カードのデザインの複雑さ、およびコンピューターの処理速度により決まります)。
- 印刷ジョブが完了すれば、カードがプリンターから出てきます。

### クリーニング



#### 製造元の保証を保護してください!

製造元保証を維持するためには、推奨されているメ ンテナンス処理を行なってください。

本マニュアル記載の推奨クリーニング処理以外に関しては、P420プリンターのサービスはZebra 承認の技術者だけにお任せください。

プリンター内部のパーツやコードをゆるめる、締め付ける、調整する、曲げる、等のことは**決して**しないでください。

クリーニング 23

### 4.1 クリーニングシステム


P420プリンターには、備え付けのPre-saturated Cleaning Cards (前飽 和クリーニングカード)を用いるシンプルクリーニングシステムがあります。 このカードを定期的に使用することにより、印字ヘッド、トランスポート ローラーなどの、プリンターの重要なパーツを清潔にし、維持することがで きます。

#### CLEAN PRINTER ← クリーニング時期

LCD画面がこのメッセージを表示したとき

#### クリーニング方法

1. 電源を入れたままにします。 カバーを開け、印字ヘッドブラケットを外してリ ボンを取り外してください。 印字ヘッドブラケットを閉じてください。 カバーを閉めてください。カードフィーダーから カードを取り出してください。



2. カードフィーダーカバー横のスロットから、 前飽和クリーニングカード(備え付け)を1枚挿 入してください。

3. 右側のパネルボタンを数秒押してください。 カードがプリンター内に入り、クリーニング処理 を行います。必要に応じて、新しいクリーニング カードを用いてこの処理を繰り返してください。

注: クリーニング時期表示シグナルの前にプリンターのクリーニングを行なう場合、 左側のパネルボタンを、LCD画面が「CLEANING MENU」を表示するまで押してください。 右側のパネルボタンを押して選択し、さらにもう一度押すとクリーニング処理が行わ れます(上記の1および2のステップを繰り返してください)。




クリーニング処理を行なうまでCLEAN PRINTER のメッセージが表示されていても、プリンター は作動します。

クリーニング

## 4.2 印字ヘッドのクリーニング

通常は、カードを用いたクリーニングシステムによりクリーニングすれば十分です。しかし、印刷の調子が良くない状態が続いたときは、綿棒をつかって印字ヘッドを別にクリーニングすれば、しつこい汚れを取り除くことができます。汚れがたまるのを防止するために、先端が泡状の綿棒のみを使用して下さい。



1. 印字ヘッドを持ち上げて、リボンを取り外して下さい。

2. アルコールで湿らせた綿棒で印字ヘッド部を左右にこすり、印字ヘッドをクリーニングしてください。強力にクリーニングせず、ゆるやかに行なってください。(綿棒の再注文については、付録Cを参照してください。)



印字ヘッドから汚れをこすり取る際には、尖った物は絶対に使用しないでください。修理不可能な損傷を及ぼします。

 $\overline{25}$ 

## 4.3 カードクリーニング カートリッジ

P420プリンターにはカードクリーニングカートリッジが付いています。このアイテムは、プリンターに挿入されるカードをクリーニングします。印刷のクオリティを保つためには、クリーニングローラーを定期的に取り替える必要があります。

#### CLEAN PRINTER


#### 一お手入れ時期

LCD画面がこのメッセージを表示したとき まずプリンターのクリーニングを行なって ください。

(詳細な説明については4.1クリーニング システムを参照してください。)

#### お手入れ方法

1. カバーを開け、クリーニングカートリッジの位置を確認してください。




- 2. クリーニングカートリッジを上の方に 回転させ、静かにプリンターから取り外し てください。

次ページに続く...




26

クリーニング



**3.** カートリッジからクリーニングローラーを取り外し、廃棄します。



4. カートリッジに新しいクリーニングローラーをセットします\*。 汚れを付けないよう、クリーニングローラー部品については常に端を持つようにしてください。



**5.** カートリッジにセットしたら、新しいクリーニングローラーから慎重にカバーをはがしてください。

6. プリンターにカートリッジを戻してください。この組み立て部上端の矢印がプリンターの後部に向いているか確認してください。この組み立て部をプリンター上の溝に固定し、下に向かって回転させてください。組み立て部が適切にロックされているか確認してください。

ローラーがカードに接触する面には触れないでください。

7. カバーを閉じてください。

\* クリーニングローラーの取り替えについては、付録Cを参照してください。



お手入れを行なうまでCLEAN PRINTERのメッセージが表示されていても、プリンターは作動します。

クリーニング 27

## 故障

この項では、P420プリンターの使用において経験しうる問題の解決方法について説明します。下記の表には、通常の操作中および、エラー状態を警告するためにプリンターのLCD上に表示される画面メッセージが列挙されています。また、カード印刷のクオリティの問題に関する追加情報も記載されています。

## 5.1 LCDディスプレイメッセージの解説

画面メッセージ	内容	対策
INITIALIZING	プリンターが、使用前の内部テストを 実行しています	READY メッセージが出るまで待ってく ださい
READY	使用準備ができました	
WAIT TEMPERATURE	印字ヘッド冷却モード	READY メッセージが出るまで待ってく ださい
SELF TEST	セルフテストカードの印刷	テストカードを待ってください
DOWNLOADING DATA	カードデータが送られています	カードの印刷が始まるまで待ってくだ さい
PRINTING YELLOW	イエローパネルが印刷されています	
PRINTING MAGENTA	マジェンタパネルが印刷しています	
PRINTING CYAN	シアンパネルが印刷しています	

故障 29



画面メッセージ	内容	対策
PRINTING BLACK	モノクロパネルが印刷されています	
PRINTING VARNISH	上塗りが印刷されています	
PRINT HOLOGRAM	ホログラム上塗りが印刷されています	
CLEAN PRINTER	プリンターがオペレーター メンテナンスを促しています	本マニュアルの 4 章の記載に従ってク リーニング処理を行なう
CLEAN MAG HEAD	プリンターがオペレーターを促してい ます	本マニュアルの付録 A の記載に従って クリーニング処理を行なう
CLEANING	プリンターが内部クリーニング作業を 行なっています	
REMOVERIBBON	クリーニング操作の実行中にリボンが 取り外されていません	リボンを取り外してください
OUT OF RIBBON	プリンターリボンがなくなりました	プリンターリボンを交換してください
MECHANICAL ERROR	カード移動エラーがプリンター内に発 生しました	詰まったカードを取り除き、カードが 仕様かどうか確認してください。
OUT OF CARD	カードフィーダーが空です	カードを追加するか、カードを受け入 れるようにカードフィーダーを調整
ROTATION ERROR	カードがフリップ内に残るエラーがプ リンターに発生しました	カードを取り除いてください
COVER OPEN	カバーが開いています	カバーを閉じてください
HEAD OPEN	印字ヘッドが正しい位置にロックされ ていません	印字ヘッドを、下の位置にロックして ください
COMMANDERROR	ホストから送られているデータが認識 されていません	データが印刷に適しているかチェック してください。すでに問題ないことが 分っているデータからカードを再印刷 してみてください。
PARAMETERS ERROR	カードの特性が認識されていません	Windows ドライバーオプションおよび プリンタータイプをチェックしてくだ さい

30 故障

画面メッセージ	内容	対策
ENCODING ERROR	カードの磁気ストライプからの、データの書き込み、読み取りができません	カードの磁気ストライプが正しい向き に挿入されているかチェックしてくだ さい。高保磁力カードと低保磁力カー ドのどちらが指定されているかチェッ クしてください。データが ISO 仕様に 準じているかチェックしてください。 より詳しくは、本マニュアルの付録 A を参照してください。
READING ERROR	カードの磁気ストライプからデータが 読み取られていません。	カードの磁気ストライプが正しい向き に挿入されているかチェックしてくだ さい。高保磁力カードと低保磁力カー ドのどちらが指定されているかチェッ クしてください。データが ISO 仕様に 準じているかチェックしてください。 より詳しくは、本マニュアルの付録 A を参照してください。
REJECT BOX FULL	リジェクトボックスがいっぱいです	リジェクトボックスを空にして、右側 のパネルボタンを押してください。
MAGNETIC ERROR	プリンターが、カード上の磁気ストラ イプを検知していません。	カードの方向をチェックして下さい。
FLASHERROR		テクニカルサポートのため取扱い業者 に連絡してください。
NO ACCESS		(←足性を) ( ← ( ← ( ← ( ← ( ← ( ← ( ← ( ← ( ← (

リボンエラー: 印刷リボンがなくなっていないかチェックしてください。印字 ヘッド部をロックし、次いでロック解除してください: これにより、リボンが再び 自動的に連動します。カラーリボンを使用する際には、イエローパネルの前縁が印字ヘッドの下にくるように、自動送りする必要があります。Windows ドライバーにおいて、正しいリボンタイプが指定されているか確認してください。

**カード挿入および機械上のエラー:** カードが1枚ずつ挿入されるように、カード厚み調節が正しくセットアップされていることを確認してください。

**磁気暗号化エラー**: カードがプリンター内に正しく挿入されているかチェックしてください。低保磁力と高保磁力のどちらのカードが要求されているのか、カードがプリンタードライバーにおいて正しくセットアップされているかを確認してください。


**クリーニング警告**:プリンターが印刷されたカード枚数をカウントし、クリーニング ルーチンを実行する必要があることを自動的に知らせてくれます (4章を参照してください)。

*故障* 31

# 5.2 印刷クオリティの問題

この項では、印刷クオリティの問題を解決する方法について説明します。印刷クオリティは、複数のファクターに左右されます。印刷クオリティを向上させる2つの主要なファクターは、清潔さ、そしてカードストックです。印刷クオリティの問題を分析し、直すために、下記の故障検査手順に従ってください:

• 印刷されていない部分、あるいは別の色を伴う印刷カード上に小さな斑点が現れる。



#### 考えられる原因

A. カード表面の汚れ。

B. プリンター内部のホコリおよび/または クリーニングローラーの汚れ。


#### ⇒ 解決方法

A1. カードがホコリのない環境で保管されているかヱェックしてください。 A2. 他のカードを使用してください。

B1. プリンターのクリーニングを行なってください (クリーニングの項を参照してください)。

B2. クリーニングローラーを取り替えてください (クリーニングの項を参照してください)。

• カード表面に、印刷されていない(白い)横線が入っている。



#### 考えられる原因

A. リボンの位置が正しくありません。

B. 印字ヘッドが汚れている可能性があります。

C. 印字ヘッド部品が損傷している可能性が あります(例えば、きずが付いていたり、 傷んでいるなど)。

#### ⇒解決方法

A1.カバーを開け、印字ヘッドロック解除レバーを押し下げ、印字ヘッドキャリッジを開けてください。印字ヘッドが持ち上がります。

A2. リボンがリボン芯に正しく巻かれていて、リボンにしわが寄っていないか チェックしてください。

A3. 印字ヘッドロックレバーを、ロック位置を示すかちっという音が聞こえるまで押し下げてください。

A4. リボンが自動的に連動します。

A5. 再び印刷を行なってください。

B1. 印字ヘッドのクリーニングを行なってください(4.2印字ヘッドのクリーニングを参照してください)。

C1. 印字ヘッド取り替え情報についてアフターサービスに連絡してください。

32

#### • 印刷結果が非常に薄いか、一貫していない。



#### 考えられる原因

A. リボンが正しく保管されていなかったか、あるいは損傷している可能性があります。

B. カードが仕様を満たしていない可能性があります。

C. コントラストおよび/または強度が、きわめて高 バリューにセットされている可能性があります。 D. 印字ヘッド部品上のホコリ、または汚れの付着。

#### \_、解決方法

- AI. リボンを交換し、再び印刷を行なってください。
- B1.他のカードを使用してください。
- C1. ソフトウェアで、コントラストおよび/または強度バリューを調整してください。
- D1. 印字ヘッドのクリーニングを行なってください(4. 2印字ヘッドのクリーニングを参照してください)。

#### • 印刷されたイメージがぼやけている



#### 考えられる原因

- A. リボンの位置が正しくない可能性があります。
- B. リボンが正しいカラーパネル位置に連動していない 可能性があります。
- C. カードが仕様を満たしていない可能性があります。 D. プリンター内のホコリ および/またはクリーニン グローラーの汚れ。

#### ⇒ 解決方法

- A1. カバーを開け、印字ヘッドロック解除レバーを押し下げ、印字ヘッドキャリッジを開けてください。印字ヘッドが持ち上がります。
- A2. リボンがリボン芯に正しく巻かれているかチェックしてください。
- A3. 印字ヘッドロックレバーを、ロック位置を示すかちっという音が聞こえるまで押し下げてください。
- A4. リボンが自動的に連動します。
- A5. 再び印刷を行なってください。
- B1. カバーを開け、印字ヘッドロック解除レバーを押し下げ、印字ヘッドキャリッジを開けてください。印字ヘッドが持ち上がります。.
- B2. 印字ヘッドロックレバーを、ロック位置を示すかちっという音が聞こえるまで押し下げてください。
- B3. リボンが自動的に連動します。
- B4. 再び印刷を行なってください。
- C1. 他のカードを使用してください。
- D1. 印字ヘッドのクリーニングを行なってください (4. 2印字ヘッドのクリーニングを参照してください)。
- D2. クリーニングローラーを取り替えてください(4.3クリーニングカートリッジを参照してください)。

#### • カードに印刷されていない

#### 考えられる原因



A. プリンター内にリボンが取り付けられていない可能性があります。

B. カードが仕様を満たしていない可能性があります。

C. 印字ヘッドのコードが接続されていない可能性があります。

D. 印字ヘッド部品にきずが付いているか、傷んでいる可能性があります。

#### ⇒ 解決方法

A1. プリンター内のリボンをチェックしてください。

B1. 他のカードを使用して下さい。

C1. プリンターの電源を切り、印字ヘッドコードの接続をチェックしてください。

D1. 印字ヘッド取り替え情報についてアフターサービスに連絡してください。



印刷クオリティを良くするために、リボンの取り付け 時とカード厚み調節処理時以外は、プリンターのカ バーを必ず閉めておいてください。

カバーが開いているときにカードを裏返すと、カード フリッパーが作動せず、エラーが表示されます。

# 技術仕樣

#### 一般特性

- •ハイスピード印刷、処理量は縁合せフルカラー (YMCKOK) 印刷で102枚以上/時間
- 少フットプリント
- Windows 95/98ドライバーおよびWindows NT 4.0ドライバー (オプション)
- ■プリンター保証 1年間
- ●印字ヘッド保証 1年間

#### カラー印刷

- カラー dye sublimation (染色昇華) またはモノクロ熱転写印刷
- カード1枚両面(YMCKOK) につき35秒
- ■印刷結果 300 dpi (11,8 ドット/mm)
- 縁合せ標準印刷

#### フォント

- ・レジデント: Arial Normal 100、Arial Bold 100
- Windowsドライバーにより使用できるトゥルータイプ フォント


#### カード\*

- ●タイプPVC、コンポジット
- ■カード幅/長さ: ISO CR-80 ISO 7810 2.1252 (54 mm) x 3.3752 (86 mm)
- オプション:磁気ストライプ ISO 7811
- オプション:スマートカード ISO 7816-2
- カード厚み: 0.25 mm から1.524 mmまで
- カードフィーダー容量: 300枚まで(10 milの場合)、100枚まで(30 milの場合)
- カードアウトプット ホッパー容量: 300枚(10 milの場合)、100枚まで(30 milの場合)


技術仕様 35

#### カード寸法


単純カード用 ISO 規格寸法



#### 磁気ストライプカード用ISO規格寸法



#### スマートカードのチップ位置



#### リボン\*

- ■モノクロ:1500カード/ロール
- ・モノクロカラー:黒、赤、青、緑、黄色、銀色、 金色、白
- K-resin + 0:800カード/ロール
- K-dye + 0:800カード/ロール
- YMCK0: 350カード/ロール
- YMCKOK: 250カード/ロール

#### 上塗りニス

- 熱転写
- •厚さ 4ミクロン
- 透明およびホログラフィーオプション:
  - 透明
- Genuine / Secure (純粋 / 安全) ホログラム
- カスタム ホログラム

#### インターフェイス

- セントロニクスパラレル標準
- •RS-232C シリアル (オプション)
- USBポート (オプション)

#### 機械

- •幅:20.92 (523 mm†)
- ・深さ:10.172 (254.3 mm†)
- •高さ:10.762 (269 mm†)
- ■重量:27.5 Ibs (12.5Kg)

#### 電気

- •110~230ボルトAC、60~50ヘルツ
- FCCクラスA、CE、UL、CULの認可

#### 環境

- ■作動温度:60~86°F(15~30°C)
- ●作動湿度:20~65 % 結露なし
- •保管温度:-23~158°F(-5~70°C)
- ■保管湿度:20~70% 結露なし
- 換気:風通しの良い場所
- \* 熱転写 (樹脂) リボンは、こすれや紫外線による 色褪せに強く、dye sublimationよりも耐久性に優 れています。

Dye sublimation印刷には、ブラックまたはシアン、マジェンタ、およびイエロー(およびブラック樹脂)パネルを持つdye sublimationリボンが必要です。

†カードアウトプットホッパーは除外して測定

#### オプション

- セントロニクスコード
- RS-232Cシリアルポート
- USBポート
- スマートカード コンタクト ステーション (0.76 mmカードのみ)
- ■磁気エンコーダー (0.76 mmカードのみ)
- クリーニング用品
- サービスマニュアル



\* Zebra 認可のカードおよびリボンメディアのみを使用してください。認可されていないカードまたはリボンメディアを使用した場合、保証が無効となります。アクセサリーの項を参照すれば、Zebra Technologies Corp. より入手できるカードおよびリボンメディアについてのより詳しい情報が得られます。

38 技術仕様

# 付錄 A

## 磁気カードストライプエンコーダー

この項には、磁気カードストライプエンコーダーを備えたP420プリンターの付加機能に関する情報が記載されています。 (配置については2章を参照してください。)


#### 序文 -

オプションで磁気カードストライプエンコーダーを備えたP420プリンター の機能およびメンテナンス条件


(配置については2章を参照してください。)

磁気エンコーダーは、高保磁力、低保磁力のいずれにもセットすることができます。

#### A. メディア取り付け方向




磁気エンコーダーは、工場で取り付けられるアイテムで、カードの通り道の下に読み取り/書き込みヘッドを備えており、HICO暗号化(P420 CM1 またはP420 CEM1)またはLOCO暗号化(P420 CM2または P420 CEM2)に使用できます。



カードカーリッジにカードを入れる際に、磁気ストライプが下向きでかつ後部に密接しているか確認してください。

ストライプ ダウン

カードの通り道の上に磁気読み取り/書き込みヘッド を備え、HICO 暗号化(P420 CM3 またはP420 CEM3)ま たはLOCO 暗号化(P420 CM4 またはP420 CEM4)を行な うプリンターモデルもあります。



アップ

カードを入れる際に、磁気ストライプが上向きでかつ 後部に密接しているか確認してください。

注:

認可HICOおよびLOCO PVC カードがあります(付録Cを参照してください)。




磁気ストライプカードには、ISO 7810 および 7811規格に適合したカードのみを使用してください。適切に作動するように、磁気ストライプはカード表面と高さをそろえてください。テープのついた磁気ストライプは使用しないでください。

#### 磁気エンコーダークリーニング R.

磁気ストライプエンコーダーのクリーニングには2つの異なる処理方法がありま す。第1の処理方法はプリンターの標準クリーニングです。この処理により、印字 ヘッド、トランスポート ローラー、および磁気ストライプエンコーダーを含むプ リンターの主要部分がクリーニングされます(より詳しくは4章「クリーニング」 を参照してください)。

第2の処理方法は、LCDディスプレイからメニューボタンを用いた、磁気エンコー ダーのクリーニングです。

磁気エンコーダークリーニングメニューにアクセスするためには、以下の操作を行 なってください:



1. 電源を入れたままにします。

2. カードフィーダーからカードを取り出してく ださい。

3. カードカートリッジ横のスロットを通して、 (添付の) Pre-saturated Cleaning Cards (前飽和 クリーニングカード)を1枚挿入してください。

4. LCD画面に「CLEANING MENU」が表示されるま で、メニューボタンを押してください。

**5.** セレクトボタンを押して選択してください。

6. LCD画面に「CLEAN MAG HEAD」が表示される まで、再度メニューボタンを押してください。

7. セレクトボタンを押して、この機能を実行し てください。

#### ISO 規格暗号化

トラック#	フィールド セパレーター	トラック密度	有効キャラクター	キャラクター#
1	^	210BPI*	英数字 (ASCII 20~95†)	79‡
2	=	75BPI*	数字 (ASCII 48~62)	40 ‡
3	=	210BPI*	数字 (ASCII 48~62)	107‡

- \* 1インチ当たりのビット
- †「?」キャラクターは除きます。 ‡スタート、ストップ、およびLRCキャラクターを含みます。これら3つのキャラクターは、ISO標準規格による磁気エンコーダーにより、自動的に制御されることに注意してください。

注:カードプリンタープログラマーマニュアルを参照すれば、より詳しいプログラム情報が得られます。

付録A

# 付錄 B

### スマートカード コンタクト ステーション


この項には、スマートカード コンタクト ステーションを備えたP420プリンターの付加機能についての情報が記載されています。(設置については2章を参照してください)

#### 序文一

スマートカードは、内蔵マイクロコンピューターおよびバッテリーを備えています。カードメモリーには指紋、音声認識パターン、医学上の記録等のデータを蓄積することができます。P420には、スマートカード (ISO 7816)をプログラムするためのオプショナル コンタクト ステーションを備え付けることができます。このプリンターモデルは、カードをコンタクトステーションにポジショニングするコマンドに応答します。プリンターは、このコンタクトステーションにおいて、スマートカード上のコンタクトに接続します。他のプリンター機能についてはすべて、標準P420モデルと同じです。


42 付録B

#### A. メディアの挿入方向



スマートカードヱップがカードの上方に位置しかつプリンターの方を向くように、カードをセットします。

### B. スマートカード コンタクトステーション インターフェイス



パラレル プリンター インターフェイスへのコマンドが、カードをスマートカード コンタクト ステーションへ送る時、プリンターは、スマートカードコンタクトステーションをプリンター後部にある雌DB-9コネクターに接続します。

添付の外部スマートカード プログラマーを、スマートカードチップのプログラムに使用することができます。

DB - 9	スマートカード	DB - 9	スマートカード
ピン	コンタクトポイント	ピン	コンタクトポイント
1	CI (Vcc)	6	C6 (Vpp)
2	C2 (リセット)	7	C7 (I/0)
3	C3 (時計)	8	C8 (RFU)
4	C4 (RFU)	9	(チップがステーションに
5	C5 (接地)	J	あるとき接地)

カードプリンタープログラマーマニュアルを参照すれば、より詳しいプログラム情報が得られます。



スマートカードチップップ上に印刷をポジショニ ングしないでください。

付録B 43

# 付錄 C

# アクセサリーおよび付属品

Zebra承認の販売店に連絡し、アクセサリーと付属品を注文して下さい。

リボン

以下のリボンは、P420プリンター内で使用することができます:

	モノクロ樹脂リボン(ロー	ル単位で販売)
品番	説明	
800015-101 800015-102 800015-103 800015-104 800015-106 800015-107 800015-109 800015-185	黒 赤 緑 青 金色 銀色 白 スクラッチ-オフ ゲーリー	1000 イメージ 1000 イメージ 1000 イメージ 1000 イメージ 1000 イメージ 1000 イメージ 1000 イメージ 1000 イメージ
800015-301 800015-302 800015-303 800015-304 800015-305 800015-306 800015-307 800015-309	黑 赤 緑 青 黄色 金色 銀白	1500 イメージ 1500 イメージ 1500 イメージ 1500 イメージ 1500 イメージ 1500 イメージ 1500 イメージ 1500 イメージ

	カラーリボン(ロール単位で販売	)
品番	説明	
800015-148	6-パネルカラーリボン (YMCKOK)	170 イメージ
800015-140	5-パネルカラーリボン (YMCKO)	200 イメージ
800015-150	2-パネルカラーリボン (K Dye + 0)	500 イメージ
800015-160	2-パネルカラーリボン (K Resin + 0)	600 イメージ
800015-348	6-パネルカラーリボン (YMCKOK)	250 イメージ
800015-340	5-パネルカラーリボン (YMCKO)	350 イメージ
800015-350	2-パネルカラーリボン (K Dye + O)	800 イメージ
800015-360	2-パネルカラーリボン (K Resin + O)	800 イメージ

注: Y= 黄色、M = マジェンタ、C = シアン、 $K = \mathbb{R}$ 、0 =上塗り

付録C

#### カード ----

以下の白色単純プラスチックカードは、P420プリンター内で使用することができます:

純白カード(箱単位で販売)		
品番	説明	
104523-114 104523-110 104523-111 104523-112 104523-113	第一級 PVC カード、0.254mm† カード、0.254mm† 裏面が粘着加工 カード、0.762mm カード、0.762mm カード、0.762mm 高保磁カストライプ	(200枚入り 5 パック) (200枚入り 5 パック) (100枚入り 5 パック) (100枚入り 5 パック) (100枚入り 5 パック)
104524-101 104524-102 104524-103	最高級 (PVC 複合素材 60/40) カード、0.762mm カード、0.762mm カード、0.762mm 低保磁カストライプ カード、0.762mm	(100枚入り 5 パック) (100枚入り 5 パック) (100枚入り 5 パック)

#### 注:

- † 0.254 mm=10 mil; 0.762 mm=30 mil
- ‡ 0.254 mmカードは、片面印刷およびモノクロ印刷のみに使用することをお勧め します。

他のカードタイプも多数あります。詳しい情報についてはディーラーまで お問い合わせください。

### 付属品 ———

P420プリンターに使用できるアクセサリーが以下に記載されています。注文の際には、必ずパーツ番号を明示してください。

	プリンター付属品
品番	内容
300320-001 206851-001 105909-112	セントロニクスパラレルコード (36 ピン) 付加カードアウトプットホッパー 印字ヘッド交換キット

	クリーニング用品
品番	内容
105909-169	ファースト・クリーニングキット (綿棒25本、カード50枚) 磁気エンコーダークリーニングカード
105912-003 105912-002 105909-055 105909-057	粘着クリーニングローラーキット(5個セット) クリーニングカートリッジー体型 クリーニングカードキット (カード100枚入りの箱) クリーニング綿棒キット (綿棒25本入り)

文書		
品番	内容	
980292-001 980292-021 980292-031 980292-041 980292-051 980292-061 980292-071 980292-081 980081-001 980264-001	P310C & F 取扱説明書 (英語)         P310C & F 取扱説明書 (フランス語)         P310C & F 取扱説明書 (ドイツ語)         P310C & F 取扱説明書 (スペイン語)         P310C & F 取扱説明書 (イタリア語)         P310C & F 取扱説明書 (中国語)         P310C & F 取扱説明書 (日本語)         P310C & F 取扱説明書 (ボルトガル語)         P310C & F 取扱説明書 (ボルトガル語)         P310C & F 取扱説明書 (ボルトガル語)         P310 保守サービスマニュアル (英語のみ)	

	その他
品番	内容
105536-001 806503-001 104527-001	CD ROM (ソフトウェア、Windows ドライバー、資料) カードパンチ (折り返しクリップ用スロットカード) 折り返しクリップ (クリップ100個パック)

46 付録C

#### 世界各地の販売とサービス網

## Zebra Technologies Corporation Card Imaging Division

1001 Flynn Road Camarillo, CA. 93012-8706.USA 電話:+1 (805) 579 1800 ファックス:+1 (805) 579 1808 e-mail:cards@Zebracard.com

#### Zebra Technologies, Europe Ltd.(欧州) Card Imaging Division

Zebra House, The Valley Centre Gordon Road, High Wycombe Buckinghamshire HP13 6EQ, England 電話:+ 44 (0) 870 241 15 27

ファックス:+ 44 (0) 870 241 07 65 e-mail:eurosales@Zebracard.com

#### Zebra Technologies, France (フランス)

92100 Boulogne-Billancourt France 電話:+33 1 55 20 93 93 ファックス:+33 1 55 20 93 99 e-mail:eurosales@Zebracard.com

50 rue Marcel Dassault

### Zebra Technologies, Latin America (中南米諸国)

836 Arlington Heights Rd. #357 Elk Grove, IL 60007 電話:+1(847)584 2714 ファックス:+1(847)584 2725 e-mail:latinsales@Zebracard.com

#### Zebra Technologies アジア太平洋地域本部

1 Sims Lane #06-11 387355 Singapore 電話:+65 8420 322 ファックス:+65 8420 514 e-mail:asiasales@Zebracard.com

